

## ENDUIT DE BASE (MONOCOUCHE)

ENDUIT À BASE DE TERRE ARGILEUE, DE SABLE (0,2 / 0,3) ET DE FIBRES VÉGÉTALES, DESTINÉ AU DRESSAGE ET À LA DÉCORATION DES MURS INTÉRIEURS. ENTIÈREMENT NATUREL, IL APORTE UN GRAND CONFORT PAR SES QUALITÉS DE COMPLÉMENT D'ISOLATION, DE RÉGULATION DE L'HYGROMÉTRIE

BLANC DE SAINT FERREOL , ROUGE DU FOREZ , OCRE DU LAURAGAIS, GARONARIEGE

### PROPRIETES

- DENSITÉ: 1200 KG/ M3 À 1500 KG / M3
- CLASSEMENT AU FEU: A2 (M 0)
- CONDUCTIVITÉ: A=0,35
- RÉSISTANCE THERMIQUE: R=0,03 M2.K/w

### SUPPORTS

- TOUS TYPES DE SUPPORTS: TERRE CUITE, PIERRE, BÉTON CELLULAIRE, BOTTE DE PAILLE, ...
- LE SUPPORT DOIT ÊTRE PROPRE ET DÉPOUSSIÉRÉ, SUFFISAMMENT RUGUEUX. L'ENDUIT EST APPLIQUABLE SUR DES PLAQUES DE PLÂTRES, FERMACELL OU ANCIEN ENDUIT PLÂTRE APRÈS LA MISE EN OEUVRE D'UNE SOUS COUCHE.

### CONDITIONNEMENTS

- BIG BAG DE 1000 KG
- SAC DE 25 KG / PALETTE 40 SACS

### TEMPS D'UTILISATION

- LE FAIT QU'AUUCUNE PRISE HYDRAULIQUE NE SE PRODUISE PERMET D'UTILISER L'ENDUIT UNE FOIS MÉLANGER, PENDANT PLUSIEURS JOURS.

### CONSOMMATION

- ENVIRON 55 M<sup>2</sup> EN 1 CM / TONNE

### PRÉPARATION

- MALAXER L'ENDUIT DE PRÉFÉRENCE À L'AIDE D'UN AGITATEUR OU D'UNE BÉTONNIÈRE JUSQU'À OBTENIR UNE CONSISTANCE DE MORTIER SOUPLE. METTRE TOUT D'ABORD L'EAU, PUIS L'ENDUIT. APRÈS MALAXAGE, LAISSER REPOSER LA PRÉPARATION ENVIRON 15 MINUTES AVANT APPLICATION. PROJETALE EN MACHINE

### MISE EN OEUVRE

- L'ENDUIT PEUT-ÊTRE APPLIQUÉ À LA TRUELLE, PLATOIR OU À MACHINE À PROJETER. L'ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT EST LIÉE À SA CONSISTANCE ET À LA NATURE DU SUPPORT. PLUS LE SUPPORT EST ABSORBANT ET RUGUEUX, PLUS L'ENDUIT SERA GACHÉ SÉRRÉ ET PLUS LA COUCHE D'APPLICATION SERA ÉPAISSE. EN GÉNÉRAL, L'ÉPAISSEUR SERA COMPRISE ENTRE 10 ET 15 MM. IL EST POSSIBLE D'OBTENIR DES ÉPAISSEURS SUPÉRIEURES, ENVIRON 5 CM, EN ARMANT L'ENDUIT AVEC UNE TRÂME DE VERRE. L'ASPECT DE SURFACE DÉPEND DU DEGRÉ DE SÉCHAGE ET DES OUTILS UTILISÉS (TALOCHÉ ÉPONGE, BOIS).  
POUR OBTENIR UNE SURFACE LISSE, UTILISER UNE LISSEUSE  
CET ENDUIT ÉTANT NATUREL, LE COLORIS PEUT LÉGÈREMENT VARIER EN FONCTION DE L'EXTRACTION DE L'ARGILE.  
POUR LE MORTIER, IL FAUDRA AJOUTER UN PEU D'EAU ET UTILISER SELON LES RÉGLES DE L'ART DE LA MACHONERIE. EN CAS D'ENDUISAGE LA CHAUX, LAISSER LES JOINTS DE BRIQUES EN CREUX. IL EST CONSEILLÉ DE PROCÉDER À LA CONSTRUCTION D'UN MUR EN BRIQUES DE TERRE CRUE EN 3 OU 4 ÉTAPES SELON LA HAUTEUR, DE FAÇON À PERMETTRE UN TASSEMENT NATUREL DES JOINTS. LORS DE L'APPLICATION, SI PROJECTION DANS LES YEUX, RINCER À L'EAU CLAIRE.

### SÉCHAGE

- LE SÉCHAGE COMPLET INTERVIENT SELON LE TEMPÉRATURE AMBIENTA ET LA VENTILATION DES LOCAUX APRÈS ENVIRON UNE SEMAINE. NE PAS FAIRE DE COURANTS D'AIR QUI POURRAIENT ÊTRE LA CAUSE DE FISSURES.